オーブンで調理をする (つづき)

手動のトースト・魚焼き調理をする



- 材料を焼網の上に載せ、オーブンドアを 確実に閉める。前面操作パネルを開く
- を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)
- 手動を押し、希望のメニューの ランプを点灯させる
- 材料に合わせて火力 を設定する
 - ●トーストには火力の設定はありません。
- を押し、時間を設定する
 - ●設定できる最大時間 トースト▶10分 魚焼き▶30分
- を押し、通電する
- 調理が終わったら 物 を押し、通電を切る
- 続けて使わないときは を押し、電源を切る (ランプが消灯します)



お知らせ

- ●魚焼き調理は、受皿に水を入れても調理できます。(水約200mL)
- ●トーストを連続して焼く場合は、約4分を目安に様子をみながら 調理してください。



火力設定(魚焼き調理のみ)









- ●タイマーを使わない場合は、火を押してください。 ●途中でタイマーを中止するときは、もう一度
- 【●】を押して、時間を 【 に設定してください。
- ●設定した時間を変更したい場合は 【◆ 【▶】を押し て再度設定してください。

調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに合 わせ、調理時間を調節してください。


- ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのク リーニング(「! 表示)を行います。(魚焼き調理のみ)
- ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場 合は、家のを押してください。
- ●庫内の温度が約80℃以下に なるまで「高温注意」表示を します。



手動調理の目安

材料に合わせてメニューと火力を選んでください。

※[]は1枚(尾・はい)あたりの重さです。()は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって火力を選んでください。



※()は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって時間を選んでください。



オーブンで調理をする (つづき)

手動のオーブン調理をする



- を押し、通電する
- 調理が終わったら ぬった を押し、通電を切る
- 続けて使わないときは を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

- 調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに合
- ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターの クリーニング(【! 表示)を行います。
- ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場 合は、火水を押してください。
- ●庫内の温度が約80℃以下に なるまで「高温注意」表示を します。



レンジフード

切 運転 照明


 中央レーター チャイルド
 音声

 ロック ロック 間を直し
 3秒押し

 音量3秒押し

温度調節の目安

※[]は分量です。()は調理時間の目安です。温度設定は調理時の目安です。材料により異なります。



32